

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Funcionamento: O TIN01 tem como principal função controlar o farol de Neblina (para instalação sem botão de acionamento do Neblina original).

Seqüências para acionamento do Farol de Neblina:

Seqüência / Função	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo
Acender Lanterna e Neblina	Ligar o Farol Baixo	Voltar o botão para Lanterna	-	-
Acender Farol Baixo e Neblina	Ligar o Farol Baixo	Voltar o botão para Lanterna	Ligar o Farol Baixo novamente	-
Renegade: Neblina Dianteiro	Ligar o Farol Baixo	Ligar o Neblina Traseiro	Desligar o Neblina Traseiro	-
Neblina Dianteiro e Traseiro	Ligar o Farol Baixo	Ligar o Neblina Traseiro	Desligar o Neblina Traseiro	Ligar o Neblina Traseiro Novamente

Obs.: Para desligar o farol de neblina basta repetir os passos de acionamento da tabela acima.

Cabos	Descrição
Vermelho	Pós-chave (12V)
Preto	Negativo
Branco	Pulsodo Farol Baixo (Positivo)
Cinza	Pulsodo Farol Baixo (Negativo)
Verde/Preto	Saída para relé do Neblina (Positivo)
Verde	Entrada do Sinal de Lanterna (12V)

Renegade: Ligar o cabo BRANCO no fio da lâmpada do Neblina traseiro para ativar e desativar o Neblina dianteiro diretamente no botão do neblina traseiro.

Atenção: Não ligue as lâmpadas do neblina dianteiro diretamente na saída do TIN01 para não invalidar a garantia do produto.

Esquema:

