

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição “liberado”, a meia-luz e o farol baixo serão ativados.

Primeiro Passo: Retire o acabamento de acesso a chave-de-farol com cuidado e identifique o chicote que entra na chave de comando do farol.

Segundo Passo: Com ajuda de um **MULTÍMETRO**, meça os cabos da tomada que alimenta a chave-de-farol e identifique os cabos citados na descrição para instalar devidamente a interface.

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e isole os cabos não utilizados e/ou terminal exposto com o termo-retratil, teste o funcionamento da interface e monte com cuidado o veículo novamente.

CABO	Descrição	Pinagem - Versa March Sentra	Pinagem KICKS
Preto	Negativo	8	9
Azul	Pós-chave	Tambor de chave	11
Marrom	Sinal do Freio-de-mão ou sinto-de-segurança (sinal negativo)	verificar	verificar
Cinza	Entrada CanBUS (chave de farol)	11	10
Branco	Saída CanBUS (chave de farol)	10	3

OBSEVAÇÃO: Com a TRL05 instalada no veículo, o condutor NUNCA terá os faróis/lanterna apagados constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com luzes apagadas, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).



Vista do Lado dos Cabos