

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais.

A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

Início: Desconecte com cuidado o conector CINZA do Mylink 2 localizado abaixo do porta-luvas no lado direito do painel.

Montagem: Conecte o chicote do TTG01 no conector retirado e em seguida, coloque o cabo **BRANCO** no negativo do veículo para fazer a programação da TV e da Câmera Frontal conforme abaixo. Após a programação retire o cabo branco do negativo e o isole adequadamente.

Ligação das Câmeras: Usar o cabo MARROM para alimentar a Câmera Frontal (caso a imagem da Câmera de ré ou frontal ficar com ruídos, ligar a alimentação da Câmera de Ré no cabo Azul do TTG01.

Funcionamento da Câmera Frontal: Após desengatar a ré, a Câmera Frontal ficará ativada até o veículo atingir uma velocidade acima de 13km/h ou o usuário poderá cancelar a Câmera Frontal pressionando o botão "MUTE" do volante.

IMPORTANTE: A entrada para Câmera Frontal só estará disponível em veículos que já possuem a Câmera de Ré. Já a entrada AV só estará disponível em veículos que já possuem a Câmera de Ré e a entrada AUX no Mylink (caso o veículo só possuir a Câmera de Ré, será necessário colocar um transmissor FM para que o áudio da TV seja transmitido para o rádio).

Selecionando a Câmera Frontal:

- 1- Após aterrar o cabo **BRANCO** o LED Piloto ficará aceso indicando o modo de programação.
- 2- Com o LED Piloto aceso, clique no botão "MUTE" do volante para ativar ou desativar a câmera Frontal (o Mylink emitira um bip para câmera ativada e 2 bips para câmera desativada).

Selecionando a TV instalada:

- 1- Após aterrar o cabo **BRANCO** o LED Piloto ficará aceso indicando o modo de programação.
- 2- Com o LED Piloto aceso, clique no respectivo botão do volante para selecionar a TV desejada.

IR DA TV - Conecte o cabo **P2** (ou **cabo CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Botão do Volante	TV compatível a ser comandada	Bip do Mylink
Volume +	Kx3, KX3 HD e GC	Bipará 1 vez
Volume -	H-Tech, H-Tech HD, Tech One TayTech e TayTech HD.	Bipará 2 vezes
Atende TEL	E-tech e OverVision	Bipará 3 vezes
SRC	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Bipará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: aterrar novamente o cabo branco e refazer a seleção da TV.

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione Canal + ou Canal - do volante para mudar os canais da TV.
Para escanear os canais, basta clicar o botão SRC.

ENTRADA AV: entrar no Modo AUX do rádio, pressionar e segurar o Botão SRC até entrar na TV.