

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Primeiro Passo:** Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

**Segundo Passo:** Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

**Terceiro Passo:** Faça todos os testes com o sistema ligado e reinstale a multimídia do veículo.

**Uso da entrada AV:** Apertar o botão **Desliga Chamada** até que entre no AV, para sair do modo AV, apertar novamente o botão até que saia da função (não pressionar o botão **MODE** quando o AV estiver selecionado).

O modo de chamadas por bluetooth não aparecerá na tela do AV, mas o usuário poderá atender ou desligar a chamada pelos botões do volante normalmente.

**Sistema de Cores compatível com a ENTRADA AV: NTSC**

**Quando selecionar o modo AV, poderá aparecer um aviso de segurança na parte superior da tela, porém a mesma não interfere o funcionamento.**

**OBSERVAÇÃO:** Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar conforme a última utilização (Desbloqueado ou Bloqueado).

## Selecionando a TV instalada:

**1-** Conecte a interface no chicote de alimentação do veículo.

**2-** No momento em que a interface for energizada, o Led piloto vai acender e ficará aceso em modo de programação automática por 20 segundos.

**3-** Aperte o botão do volante correspondente a tabela ao lado para gravar a TV a ser instalada (o led piloto piscará indicando qual TV foi memorizada).

**4-** Conecte o **cabo P2** na entrada **IR da TV** e teste os canais com os comandos do volante.

Botão do Volante	Seleção de TV	Led Piloto
Desce Canal	Kx3, KX3 HD e GC	Piscará 1 vez
Mode	H-Tech, Tech One TayTech e TayTech HD.	Piscará 2 vezes
Sobe Canal	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Desliga Chamada	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

**Seleção de outra TV:** Repetir os passos 1, 2 e 3.

**Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:**

Pressione (canal +) ou (canal -) do volante para mudar os canais da TV. Para escanear os canais, basta segurar o (canal +) até que a função se inicie.

**A condução de veículos com telas de entretenimento voltadas para o motorista pode causar acidentes e é proibido por lei**