


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**


1- Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

2- Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do multimídia e o outro lado no chicote retirado (a peça entrará no modo de gravação de botões).

Gravando os Botões do Volante:

3- Após energizar a interface o LED Piloto acenderá por 5 segundos, depois piscará rapidamente.

4- Com o LED Piloto piscando, aperte o  do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.

5- O LED Piloto voltará a piscar, aperte o  do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.

6- A terceira vez que o LED piloto voltar a piscar, selecione a TV instalada conforme a tabela abaixo.

IR DA TV - Conecte o cabo **P2** (ou cabo **CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

7- Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa"  do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).

8- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir. *Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*


Software TV	TV compatível a ser comandada (*Tvs HD e 1seg)	Led Piloto
Tv1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3* 2018	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech*, Navbras HD, ZZDOIS*.	Piscará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: Repetir o passo 3 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

9- Faça todos os testes com o sistema ligado e monte a multimídia e acabamentos do veículo.


Sistema de Cores compatível com a ENTRADA AV: NTSC

Quando utilizar a entrada AV da interface TROMOT, inutilizar a entrada AUX ao lado do USB localizado no console do Veículo.

Bloqueio (Uso do GPS) e desbloqueio: Aperte o botão  do volante por 3 Segundos para bloquear ou desbloquear o vídeo do Multimídia (a interface memoriza a última opção selecionada).

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione  ou  do volante para mudar os canais da TV.

Para escanear os canais, basta segurar o botão  até que a função se inicie.