tromot_®

Manual de instalação

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

- 1- Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.
- 2- Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do multimídia e o outro lado no chicote retirado (a peça entrará no modo de gravação de botões).

Gravando os Botões do Volante:

- 3- Após energizar a interface o LED Piloto acenderá por 5 segundos, depois piscará rapidamente.
- 4- Com o LED Piloto piscando, aperte o do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.
- 5- O LED Piloto voltará a piscar, aperte o V do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.
- 6- A terceira vez que o LED piloto voltar a piscar, selecione a TV instalada conforme a tabela abaixo.

IR DA TV - Conecte o cabo P2 (ou cabo CINZA caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

7- Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa" do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).
8- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir. Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de selecão de TV.

Software TV	TV compatível a ser comandada (*Tvs HD e 1seg)	Led Piloto
Tv1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3* 2018	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech*, Navbras HD, ZZDOIS*.	Piscará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: Repetir o passo 3 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

Sistema de Cores compatível com a ENTRADA AV: NTSC

Quando utilizar a entrada AV da interface TROMOT, inutilizar a entrada AUX ao lado do USB localizado no console do Veículo.

Bloqueio (Uso do GPS) e desbloqueio: Aperte o botão ou desbloquear o vídeo do Multimídia (a interface memoriza a última opção selecionada).

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:				
Pressione 🔨 ou 🔽 do	volante para mudar os canais da TV.			
Para escanear os canais, basta segurar o botão 🔨 até que a função se inicie.				

P	www.tromot.com.br
C	www.tromot.com.bi

⁹⁻Faça todos os testes com o sistema ligado e monte a multimídia e acabamentos do veículo.