

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multimetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**1-** Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

**2-** Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

**3-** Use o terminal Clip-Connect para conectar o cabo BRANCO da interface no cabo do pino 21 e o VERMELHO no pino 13 conforme a figura ao lado para que a interface seja alimentada.



Vista lado dos cabos

**Gravando os Botões do Volante:**

- 4-** Após alimentar a interface o LED Piloto acenderá por 5 segundos, depois piscará rapidamente.
- 5-** Com o LED Piloto piscando, aperte o do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.
- 6-** O LED Piloto voltará a piscar, aperte o do volante e solte-o assim que o LED Piloto apagar.
- 7-** A terceira vez que o LED piloto voltar a piscar, selecione a TV instalada conforme a tabela abaixo.

**IR DA TV** - Conecte o cabo **P2** (ou cabo **CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

**Selecionando a TV instalada:**

- 8-** Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa" do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).
- 9-** Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir. *Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*

| Prog.TV | TV HD compatível a ser comandada                               | Led Piloto    |
|---------|--|---------------|
| Tv1     | HD: KX3  | Pisca 1 vez   |
| Tv2     | HD: H-Tech, TigerAuto, TayTech, KX3 2018                       | Pisca 2 vezes |
| Tv3     | Não tem TV com esta programação - Automaticamente vai para TV4 | -             |
| Tv4     | HD: Faaftech e Navbras   | Pisca 4 vezes |

**Troca de TV da tabela acima:** Repetir o passo 3 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

**Observação:** Certifique-se de colocar a resolução do módulo de **TV HD** abaixo de 720p pois a Multimídia não suporta resoluções alta devido o tamanho da sua tela. Clique em HDMI e depois em "áudio" na tela do Multimídia para assistir a TV instalada.

**Bloqueio e desbloqueio:** Aperte o botão do volante por 5 Segundos para bloquear ou desbloquear o vídeo do Multimídia (a interface memoriza a última opção selecionada).

**Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:**

Pressione ou do volante para mudar os canais da TV. Para escanear os canais, basta segurar o botão até que a função se inicie.

**OBSERVAÇÃO:** Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar conforme a última utilização (Desbloqueado ou Bloqueado).