

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

Terceiro Passo: Faça todos os testes com o sistema ligado e reinstale a multimídia do veículo.

Sistema de Cores compatível com a ENTRADA AV: NTSC

Quando utilizar a entrada AV da interface TROMOT, inutilizar a entrada AUX ao lado do USB localizado no console do Veículo.

Uso do GPS: Para o cliente usar o GPS, ele terá que apertar o botão "Desliga Chamada" por 3 Segundos, esperar a imagem bloquear e assim passar para a função GPS do Multimídia.

Para desbloquear novamente, saia da função GPS para qualquer outro entretenimento e segure a tecla "Desliga Chamada" por 3 segundos até a imagem ser liberada novamente.

OBSERVAÇÃO: Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar conforme a última utilização (Desbloqueado ou Bloqueado).

Selecionando a TV instalada:

1- Conecte a interface no chicote de alimentação do veículo.

2- No momento em que a interface for energizada, o Led piloto vai acender e ficará aceso em modo de programação automática por 20 segundos.

3- Aperte o botão do volante correspondente a tabela ao lado para gravar a TV a ser instalada (o led piloto piscará indicando qual TV foi memorizada).

4- Conecte o **cabo P2** na entrada **IR da TV** e teste os canais com os comandos do volante.

Botão do Volante	Seleção de TV	Led Piloto
Desce Canal	Kx3, KX3 HD e GC	Piscará 1 vez
Mode	H-Tech, Tech One TayTech e TayTech HD.	Piscará 2 vezes
Sobe Canal	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Desliga Chamada	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes
Seleção de outra TV: Repetir os passos 1, 2 e 3.		

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione (canal +) ou (canal -) do volante para mudar os canais da TV. Para escanear os canais, basta segurar o (canal +) até que a função se inicie.

A condução de veículos com telas de entretenimento voltadas para o motorista pode causar acidentes e é proibido por lei