

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funções*: Desbloqueio de vídeo em movimento e entrada para câmera de ré e entrada AV com comando de TV para linha Nissan*.

*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação passo a passo:

1º: Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte as respectivas tomadas da traseira do aparelho.

2º: Conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia e em seguida programe o grupo de TV a ser comandado conforme a tabela abaixo. Para instalar uma câmera de ré, ligue o cabo **MARROM** do TTN04 no sinal de ré da lanterna.

IR DA TV - Conecte o cabo **P2** (ou cabo **CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

1- Após energizar a interface o LED Piloto piscará por 20 segundos (modo seleção da TV instalada).

2- Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa"  do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).

3- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir.

Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.

Grupo de TVs	TV compatível a ser comandada	Led Piloto
Grupo 1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Grupo 2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3* 2018 acima	Piscará 2 vezes
Grupo 3	E-tech, OverVision, M2M e M2M HD	Piscará 3 vezes
Grupo 4	Faaf-tech, Faaftech HD, ZZDOIS e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

Trocar de Grupo da tabela: Desenergizar o desbloqueio, religar e refazer toda a seleção da TV novamente. Caso não encontre sua TV na tabela, teste em todos os grupos.

3º: Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.

Entrando no modo AV:

Na tela do multimídia, clique em AUX para ouvir o áudio da TV e em seguida segure a tecla "volta-faixa"  apertada até entrar o vídeo da TV. Para retornar, basta segurar o mesmo botão até sair da tela da TV.

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione  ou  do volante para mudar os canais da TV.

Para escanear os canais, basta segurar o botão  até que a função se inicie.

Nota: Sempre que ligar a Multimídia, clique em "aceitar" na tela para iniciar todo o sistema do Rádio.