

TCR11

Chicote para câmera de ré Toyota

Parabéns:

- Você acabou de adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis:

- Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Funções:

- O TCR11 tem como permitir a instalação de uma câmera de ré convencional na multimídia original dos respectivos modelos, Toyota Yaris 2018 acima e Etios 2020

Primeiro Passo:

- Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia.

Segundo Passo:

- Conecte o plugue TROMOT no conector correspondente do multimídia.

Terceiro Passo:

- Nos modelos de 2018 a 2021 você irá inserir o cabo Vermelho do TCR11 na cavidade do conector de 28 vias da multimídia conforme imagem abaixo.

Quarto Passo:

- Ligue o cabo Vermelho no sinal de ré do veículo, plugue o RCA da câmera no TRC11 e instale a câmera de ré conforme especificação do fabricante.



Precisa de ajuda?

(16) 99182-3637



Suporte Técnico

TCR11

Chicote para câmera de ré Toyota

Parabéns:

- Você acabou de adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis:

- Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Funções:

- O TCR11 tem como permitir a instalação de uma câmera de ré convencional na multimídia original dos respectivos modelos, Toyota Yaris 2018 acima

Primeiro Passo:

- Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia.

Segundo Passo:

- Conecte o plugue TROMOT no conector correspondente do multimídia.

Terceiro Passo:

- Nos modelos de 2018 a 2021 você irá inserir o cabo Vermelho do TCR11 na cavidade do conector de 28 vias da multimídia conforme imagem abaixo.

Quarto Passo:

- Ligue o cabo Vermelho no sinal de ré do veículo, plugue o RCA da câmera no TCR11 e instale a câmera de ré conforme especificação do fabricante.



Precisa de ajuda?

(16) 99182-3637



Suporte Técnico

TCR11

Chicote para câmera de ré Toyota

Parabéns:

- Você acabou de adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis:

- Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Funções:

- O TCR11 tem como permitir a instalação de uma câmera de ré convencional na multimídia original dos respectivos modelos, Toyota Yaris 2018 acima

Primeiro Passo:

- Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia.

Segundo Passo:

- Conecte o plugue TROMOT no conector correspondente do multimídia.

Terceiro Passo:

- Nos modelos de 2018 a 2021 você irá inserir o cabo Vermelho do TCR11 na cavidade do conector de 28 vias da multimídia conforme imagem abaixo.

Quarto Passo:

- Ligue o cabo Vermelho no sinal de ré do veículo, plugue o RCA da câmera no TRC11 e instale a câmera de ré conforme especificação do fabricante.



Precisa de ajuda?

(16) 99182-3637



Suporte Técnico

TCR11

Chicote para câmera de ré Toyota

Parabéns:

- Você acabou de adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis:

- Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Funções:

- O TCR11 tem como permitir a instalação de uma câmera de ré convencional na multimídia original dos respectivos modelos, Toyota Yaris 2018 acima

Primeiro Passo:

- Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia.

Segundo Passo:

- Conecte o plugue TROMOT no conector correspondente do multimídia.

Terceiro Passo:

- Nos modelos de 2018 a 2021 você irá inserir o cabo Vermelho do TCR11 na cavidade do conector de 28 vias da multimídia conforme imagem abaixo.

Quarto Passo:

- Ligue o cabo Vermelho no sinal de ré do veículo, plugue o RCA da câmera no TRC11 e instale a câmera de ré conforme especificação do fabricante.



Precisa de ajuda?

(16) 99182-3637



Suporte Técnico