

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

Entrada de câmera de ré: veículos que não possuem, ligar o sinal da lâmpada de ré no cabo Branco do chicote.

Terceiro Passo: Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.