

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

Terceiro Passo: Faça todos os testes com o sistema ligado e reinstale a multimídia do veículo.

Sistema de Cores compatível com a ENTRADA AV: NTSC

Quando utilizar a entrada AV da interface TROMOT, inutilizar a entrada AUX ao lado do USB localizado no console do Veículo.

Uso do GPS: Para o cliente usar o GPS, ele terá que apertar o botão “Desliga Chamada” por 3 Segundos, esperar a imagem bloquear e assim passar para a função GPS do Multimídia.

Para desbloquear novamente, saia da função GPS para qualquer outro entretenimento e segure a tecla “Desliga Chamada” por 3 segundos até a imagem ser liberada novamente.

OBSERVAÇÃO: Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar conforme a última utilização (Desbloqueado ou Bloqueado).



A condução de veículos com telas de entretenimento voltadas para o motorista pode causar acidentes e é proibido por lei