

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho. **Segundo**

Passo: Conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia. **Terceiro Passo:** Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.

Cabo entrada AV: Para ligar periféricos de áudio e vídeo tais como espelhamento ou vídeo games.

Cabo de Saída de Vídeo: O cabo de saída de vídeo é somente para a imagem do DVD, o aparelho da Toyota não transmite sinal de vídeo da TV digital para esta saída.

Uso do GPS: Para o cliente usar o GPS, ele terá que apertar o botão “**Desliga Chamada**” a imagem bloquear e assim passar para a função **GPS** do Multimídia (o LED do TAT01 ficará meio aceso). Para desbloquear novamente, saia da função **GPS** para qualquer outro entretenimento e segure a tecla “**Desliga Chamada**” até a imagem ser liberada novamente (o LED do TAT01 ficará apagado).

OBSERVAÇÃO: Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar **DESBLOQUEADO**, assim para usar o **GPS** terá que fazer o procedimento de bloqueio.