

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Primeiro Passo:** Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho.

**Segundo Passo:** Conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

**Terceiro Passo:** Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.

**Entrada de câmera de ré:** veículos que não possuem, ligar o sinal da lâmpada de ré no cabo Marrom do chicote.

**Caso o veículo já possua Câmera de ré:** encaixe o cabo marrom na mesma direção (conector macho, conforme a foto abaixo) em que o mesmo está conectado no conector fêmea, formando uma "ponte" para que o sinal de ré original possa entrar na multimídia. Inutilizar o conector com entrada RCA.

