

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Descrição:** Desbloqueio de vídeo em movimento da entrada USB e TV (caso o veículo possua TV original) de multimídia TOYOTA com entrada para câmera frontal.

**Primeiro Passo:** Desmonte o painel e retire o multimídia.

**Segundo Passo:** Conecte o TAT04 nos respectivos conectores do multimídia e instale a câmera frontal no pós-chave.

**Terceiro Passo:** Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.

**Câmera frontal:** Para ativar por 10 segundos, pressione e segure a tecla “**Desliga Chamada** ou **MODE**” no volante até que apareça a imagem da câmera frontal (sempre que desengatar a ré, a câmera frontal será ativada por 15 segundos para manobrar o veículo).

**Bloqueio/desbloqueio:** Mantenha a tecla “desliga-chamada” pressionada até ouvir um bip no som para alternar em bloqueio/desbloqueio do vídeo em movimento.

**Desprogramar a Câmera frontal:** Com o pós-chave ligado engate a ré, em seguida plugue o TAT04 nos respectivos conectores do multimídia e pressione e segure a tecla “**Desliga Chamada** ou **MODE**” até que apareça a imagem da câmera frontal na tela do multimídia. O mesmo processo vale para programar a câmera frontal.