

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais. **A instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Descrição: Interface para ativação e instalação de câmera de ré no aparelho de som original da HRV LX 2019.

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Conecte a interface TROMOT.

Terceiro Passo: Faça toda a instalação da câmera de ré a ser colocada no veículo.

Quarto Passo: Faça todos os testes com o sistema ligado e monte novamente o painel do veículo.