

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais. **A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Descrição: Interface para utilizar a câmera de ré original da Renault (toda linha MediaNAV e MediaNAV Evolution) em multimídias convencionais.

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Conecte a interface TROMOT e Ligue o cabo **VERMELHO** no sinal de ré do veículo e o **PRETO** no negativo.

Terceiro Passo: Faça toda a instalação da multimídia a ser colocada no veículo.

Quarto Passo: Faça os testes do sistema e remonte o painel.