

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funções*: Interface de controle de difusor de escapamento para linha Volkswagen.

*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação passo a passo:

1º: Desencaixe o acabamento do cambio que tem o mostrador de marchas (P, R, N, D/S) e acesse o conector de 10 vias do mostrador.

2º: Ligue o cabo **LARANJA** da interface no cabo 2 do conector de 10 vias.

3º: Ligue o cabo **VERMELHO** em um pós-chave de alta potência.

4º: Ligue o cabo **PRETO** em um negativo de alta potência.

5º: Ligue o cabo **AMARELO** e o **CINZA** no motor do difusor (se o difusor estiver abrindo e fechando invertido, basta inverter os cabos amarelo e cinza).

6º: Posicione e cole o botão da interface no local desejado.

7º: Faça os testes para verificar se está tudo funcionando.

6º: Remonte as peças retiradas do veículo.

Nota: Em carros com câmbio MANUAL, isolar o cabo LARANJA e usar somente o botão.