

**Parabéns** por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

**Dicas úteis:** Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

**Você sabia** que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

**Funções\*:** Interface de controle de difusor de escapamento para linha Chevrolet.

\*Consulte os veículos compatíveis em [tromot.com.br](http://tromot.com.br)

## Instalação passo a passo:

**1º:** Desencaixe o acabamento Lateral do cambio (somente modelos com cambio automático) e acesse o chicote com cabos que passa do câmbio para o painel do veículo.

**2º:** Ligue o cabo **LARANJA** da interface no cabo Roxo/Branco do chicote.

**3º:** Ligue o cabo **VERMELHO** em um pós-chave de alta potência.

**4º:** Ligue o cabo **PRETO** em um negativo de alta potência.

**5º:** Ligue o cabo **AMARELO** e o **CINZA** no motor do difusor (se o difusor estiver abrindo e fechando invertido, basta inverter os cabos amarelo e cinza).

**6º:** Posicione e cole o botão da interface no local desejado.

**7º:** Faça os testes para verificar se está tudo funcionando.

**6º:** Remonte as peças retiradas do veículo.

Para abrir ou fechar o Difusor, basta apertar e segurar o botão da manopla de cambio "+" por 3 segundos.

Nota: Em carros com câmbio MANUAL, isolar o cabo LARANJA e usar somente o botão do TDE02.