

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A instalação deverá ser realizada por profissionais **QUALIFICADOS**.

**1º:** Desmonte a capa atrás do volante para ter acesso aos cabos do comando do volante.

**2º:** Localize o conector de 10 vias na parte superior atrás do volante conforme a **foto A**.

**3º:** Ligue o cabo **MARROM** no 4º pino do conector conforme **foto B**.

**4º:** Faça toda instalação do Mp5 ou Multimídia e Ligue o Cabo **VERMELHO** no Pós-Chave do veículo, o Cabo **PRETO** no negativo e o Cabo **BRANCO** na entrada de comandos do Mp5.

**5º:** Ligue o motor do veículo espere a marcha-lenta estabilizar e entre no menu de gravação de botões do Mp5 e faça o procedimento conforme o fabricante indica.

**6º:** Faça todos os testes com os equipamentos ligados e monte o painel.

**A**



**B**



**Nota:** Os BIPs de seta, porta aberta e outros não serão mais emitidos devido a retirada do aparelho original. Os botões do volante poderão não funcionar com o veículo desligado.