

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado os acabamentos que dão acesso ao chicote da lâmpada de ré e localize os cabos de sinal de ré e negativo.

Segundo Passo: Instale o cabo **Laranja** do canceller de câmera/sensor TROMOT no sinal de ré, ligue o cabo **Preto** no negativo da bateria e o **Vermelho** no positivo da Bateria conforme a figura abaixo.

Terceiro Passo: Instale o cabo **azul** do canceller no positivo da câmera de ré ou sensor de estacionamento.

Quarto Passo: Faça todos os testes com o motor do veículo ligado e monte as peças de acabamento.

NOTA: Não ligar cargas acima de 1A na saída do canceller, isso causa a perda da GARANTIA

Cabo	Descrição
Vermelho	Positivo da Bateria
Preto	Negativo da Bateria
Laranja	Sinal de ré (positivo)
Azul	Saída Positiva de até 1 ampére

