

Parabéns por adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multimetro para medições no veículo e leve a um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

**Função:** Interface para desativar a função Stop/Start de forma automática ao ligar o veículo (sem ter que apertar nenhum botão).

**Funcionamento:** toda vez que o condutor ligar o veículo a função Stop/Start estará desativada automaticamente, caso queira ativar a função novamente basta clicar no botão original do veículo.

Compatível com Jeep Renegade com função Stop/Start.

**Instalação:** Retirar o acabamento do console central e ligar os cabos conforme a tabela abaixo no chicote do botão "Stop/start Off" ao lado esquerdo do botão de freio-de-mão.

Cabos do TMS01	Cabos do Veículo	Descrição
<i>Preto</i>	<u>Preto/Roxo</u>	Negativo – Unir o Cabo <i>Preto</i> do TMS01 no <u>cabo Preto/Roxo</u> do veículo
<i>Vermelha</i>	<u>Azul/Verde</u>	Pós-chave (12v) – Unir o Cabo <i>Vermelha</i> do TMS01 no <u>cabo Azul/Verde</u> do veículo
<i>Amarelo</i>	<u>Branco/Verde</u>	Leitura botão stop/start – Unir o Cabo <i>Amarelo</i> do TMS01 no <u>cabo Branco/Verde</u> do veículo
<i>Verde</i>	<u>Branco/Vermelho</u>	Saída botão stop/start – Unir o cabo <i>Verde</i> do TMS01 no <u>cabo Branco/Vermelho</u> do veículo