

SEU VEÍCULO COM ESTILO

HONDA

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados.

Primeiro Passo: Retire a tampa de acesso à chave de comando do farol para instalar o produto.

Segundo Passo: Instale o TRL13 conforme as figuras abaixo.



Cabo	Função	WRV 2017	City/Fit 2016
Preto	Negativo (-)	13	13
Cinza	Lanterna (+)	9	8
Roxo	Farol Bx (-)	14	3
Azul	Pós-chave(+)	ligar no cabo Pós-chave	
Marrom	Cinto de Segurança(-)	ligar no cabo do Cinto-de-segurança ou no freio-de-mão	

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e monte com cuidado o veículo novamente após todos os testes.

OBSEVAÇÃO: Com o TRL13 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).