

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**FUNCIONAMENTO:** Após o acionamento do pós-chave e o cinto-de-segurança do motorista colocado ou freio-de-mão estiver na posição “liberado”, as lanternas e o farol baixo serão ativados automaticamente.

**Primeiro Passo:** Acesse o chicote da chave de comando do farol para instalar o produto.

**Segundo Passo:** Instale o TRL14 conforme as figuras abaixo.



Cabo	Jimny	Vitara4you	Vitara4Stile	Descrição
Branco	#	A-11	A-11	Seletor de Lanterna (+ ou -)
Cinza	A-10	A-13	A-12	Saída Lanterna (conforme instalação do cabo Branco)
Roxo	A-8	A-8	A-8	Saída Farol Baixo (-)
Azul	#	B-4	B-4	Ligar no Pós-chave
Marrom	-	-	-	Ligar no sensor do Cinto-de-Segurança ou freio-de-mão
Preto	A-11	A-11	A-11	Ligar no negativo

**#Jimny:** Ligar os cabos **Branco** e **Azul** no pós-chave do tambor de chave.

**Terceiro Passo:** Verifique toda a ligação e monte o veículo novamente após todos os testes.

**Observação:** Com o TRL14 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!**

A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).