

**Parabéns:**

- Você acabou de adquirir um kit de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

**Dicas úteis:**

- Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

**Funções:**

- O TSF01 tem como permitir o do freio como seta do veículo, para impedir eventuais acidentes causados pela falta de sinalização no transito.

Cor do Cabo	Sinal	Instalação
Vermelho	Positivo	Ligar no positivo da bateria
Preto	Negativo	Ligar no negativo da bateria ou aterrar
Cinza curto	Positivo	Ligar na saída do sinal de freio esquerdo
Roxo curto	Positivo	Ligar na entrada da lâmpada de freio esquerdo
Marrom	Positivo	Ligar na entrada do sinal de seta esquerdo
Cinza grande	Positivo	Ligar na saída do sinal de freio direito
Roxo grande	Positivo	Ligar na entrada da lâmpada de freio direito
Amarelo	Positivo	Ligar na entrada do sinal de seta direito

