## tromot<sub>®</sub>

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

**Descrição:** Circuito de equalização de lâmpadas originais. Este sistema equaliza a rede elétrica do farol do veículo impedindo que o reator do xênon instalado danifique o sistema de iluminação do veículo, possibilitando a customização da iluminação original. Consulte outros veículos em www.tromot.com.br.

## Tabela de Instalação:

| Cor do Cabo  | Descrição                      |
|--------------|--------------------------------|
| Preto        | Negativo tomada do farol       |
| Branco       | Positivo tomada do farol       |
| Vermelho     | Saída para o Reator (Positivo) |
| Preto/Branco | Saída para o Reator (negativo) |

