

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais.

A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

1- Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

2- Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do multimídia e o outro lado no chicote retirado (a peça entrará no modo de gravação de botões).

Gravando os Botões do Volante:

3- Após energizar a interface o LED Piloto acenderá por 5 segundos, depois piscará rapidamente.


4- Com o LED piscando, aperte o  do volante e solte-o assim que o LED apagar.

5- O LED voltará a piscar, aperte o  do volante e solte-o assim que o LED apagar.

6- A terceira vez que o LED voltar a piscar, selecione a TV instalada conforme a tabela abaixo.

IR DA TV - Conecte o cabo P2 (ou cabo CINZA caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

7- Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa"  do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).



8- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir.


Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.

Software TV	TV compatível a ser comandada	LED Piloto
Tv1	Kx3, KX3 HD e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech, H-Tech HD, Tech One TayTech e TayTech HD.	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: Repetir o passo 3 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione  ou  do volante para mudar os canais da TV.

Para escanear os canais, basta segurar o botão  até que a função se inicie.

ENTRADA AV: entrar no Modo AUX do rádio. pressionar e segurar o Botão  até entrar na TV.